

MANUAL DE INSTRUÇÕES MICRO SYSTEM BS393





MP3 Player



Picture CD

Parabéns pela escolha de um produto da linha BRITÂNIA .
Para garantir o melhor desempenho do produto, é importante ler atentamente as recomendações a seguir.
Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.
Importante seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES	03	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		07
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	07	
O APARELHO		08
O CONTROLE REMOTO	09	
MONTAGEM E INSTALAÇÃO		12
MODOS DE OPERAÇÃO	14	
AJUSTES E CONFIGURAÇÕES		20
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	25	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		26

RECOMENDAÇÕES

A BRITÂNIA garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, os CUIDADOS COM O DISCO e o MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos."

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada BRITÂNIA, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada BRITÂNIA.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre segurar na base do pluque.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa.
40 dB	Geladeira, sala de estar.
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso.
60 dB	Ar condicionado a seis metros de distância, máquina de costura.
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama.
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
120 dB	Concerto de Rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140 dB	Espingarda de caça, avião a jato.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Este símbolo indica que o aparelho pertence a uma categoria de produtos *laser* de primeira classe. O raio *laser* poderá causar queimaduras por radiação se tocar diretamente o corpo humano.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto.
- Não inserir nenhum objeto dentro do compartimento do disco. Isso pode causar danos ao mecanismo.
- A nota fiscal e o certificado de garantia s\u00e3o documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

CUIDADOS COM O DISCO

Sempre proteger o disco contra arranhões, sujeira, poeira, etc. Recomendamos que durante os períodos em que não sejam usados, os discos permanecam quardados em suas caixas originais.

IMPORTANTE:

- Alguns deles podem não ser reproduzidos pelo aparelho dependendo da qualidade da gravação, condições físicas do disco ou características do dispositivo de gravação. Além disso, o disco NÃO será reproduzido caso não tenha sido devidamente finalizado.
- As trepidações podem interromper a leitura do disco.
- Dependendo do software utilizado (iTUNE / Media Player) podem não ser corretamente exibidas as informações de texto no display para a edição.
- Não utilizar "Dual Discs". Estes frequentemente são danificados (riscados) durante o carregamento e a ejeção do
 aparelho. Discos com riscos profundos podem emperrar dentro do aparelho além de causar problemas ao leitor.
- Não utilizar discos com formato irregular (por exemplo, com forma de coração ou octogonais), o que poderia resultar em mau funcionamento do aparelho.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Manual de Instrução

2 Certificado de Garantia

3 Controle Remoto

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- · Micro system com DVD;
- Reproduz DVD | DVD-R/RW | DVD+R/RW | VCD | SVCD | CD | CD-R/RW | MP3 | JPEG;
- Entradas USB / AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO;
- Saídas VÍDEO COMPOSTO | ÁUDIO ESTÉREO | ÁUDIO DIGITAL COAXIAL
- Rádio FM estéreo com sintonia digital e memória programável;
- Funções RIPPING | PROGRAM | REPEAT | ZOOM | PROTEÇÃO DE TELA;
- · Caixas acústicas independentes;
- · Display digital;
- · Bivolt automático:

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele. Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

VISTA FRONTAL



STOP: para a reprodução

2

PLAY/PAUSE: inicia a reprodução ou pausa do DISCO/ USB/SD.

STANDBY: liga / desliga o modo de espera.

SOURCE: alterna entre os modos de operações do aparelho.

5 |<</>>|:

- Modo DISCO/USB- avança ou retrocede uma faixa ou capítulo.
- Modo RÁDIO Pressionar para alternar entre as estações memorizadas, manter pressionado para sintonizar manualmente uma estação.

PC/AUX IN: entrada auxiliar de áudio estéreo

7 ENTRADA USB.

VOLUME: ajusta o nível do volume.

9 DISPLAY.

6

10

COMPARTIMENTO DE DISCO.

VISTA TRASEIRA



11

13


CONECTOR CAIXAS ACÚSTICAS.

SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO (RCA).

SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL.

CONTROLE REMOTO



П

12

13

14

STANDBY: liga ou desliga o modo de espera (STAND-BY).

BOTÕES NUMÉRICOS: seleciona faixa ou título deseiado.

GO TO: acessa um ponto determinado da mídia que está sendo reproduzida.

Indisponível para este modelo.

5 -0/10:

2

3

6

7

8

9

10

- Dígito 0 caracter numérico
- •10 capítulo ou na faixa 10 de um disco.

+10: acessa faixas, capítulos ou títulos igual ou superiores a 10.

PLAY/PAUSE: inicia ou pausa a reprodução.

SETUP: acessa o menu de configurações.

PBC: liga ou desliga o menu inicial.

PROG: programa a ordem de reprodução

dos capítulos, títulos ou faixas.

 lista arquivos em ordem alfabética, eliminando disposição por pastas, quando reproduzir arquivos em formato áudio, vídeo ou foto.

OSD: exibe na tela do televisor as informações do arquivo que está sendo reproduzido.

F.FWD/SEARCH/ B.FBWD/SEARCH:

- Modo DISCO avança ou retrocede a um trecho da música ou vídeo.
- Modo RÁDIO avança ou retrocede uma faixa de frequência.

TITLE: seleciona diferentes títulos em um mesmo disco.

SETAS DE NAVEGAÇÃO: (Esquerda, direita, baixo e cima)

15 ENTER: confirmar a seleção. • Modo RÁDIO - realiza a busca 16 AUDIO/MEMORY: automática das estações. 24 MENU/RIP/MO/ST: Modo DISCO - seleciona a trilha Modo disco - acessa o menu do sonora do disco. EX.: português 2.0. disco, quando houver. português 5.0, inglês 2.0, etc.

25

28

- Modo RÁDIO memoriza uma estação sintonizada.
- 17 18 ANGLE: seleciona diferentes ângulos gravados no disco.

MUTE: cessa o som.

- 19 V-MODE: seleciona o modo da saída de vídeo.
- 20 SOURCE SELECT: seleciona diferentes entradas de sinais, tais como DVD. RÁDIO e AUXILIAR.
- 21 NEXT/RADIO / PREV/RADIO:
 - Modo DISCO avanca ou retrocede uma faixa ou capítulo.
 - Modo RÁDIO localizar a estação seguinte ou anterior da rádio memorizada.
- 22 VOLUME-/+: pressionar este botão para
- diminuir ou aumentar o volume.
- 23 SUBTITLE/AUTO:
 - Modo DISCO mostra as legendas disponíveis no disco.

- Modo RÁDIO alterna entre modo ESTÉREO E MONO.
- Modo DISCO Habilita a função ripping.
- CH-LEVEL: no modo disco (CD), alterna entre o sistema de saída de áudio (esquerdo, direito e estéreo).
- 26 S.EFFECT: seleciona diferentes tipos de efeitos de som (hall, salão, teatro, etc.).
- 27 USB: alterna entre disco e USB.
 - REPEAT: repete a execução de um capítulo ou título (para DVDs), ou repetir a execução da faixa atual ou todas as faixas (para VCDs/CDs).
- 29 A-B: repete seções entre dois pontos específicos (A-B).
- 30 TONE: Indisponível para este modelo.
- 31 ZOOM: amplia ou reduz o tamanho da imagem.
- 32 STOP: para a reprodução.
- 33 STEP: exibição de sena passo a passo.

Instalação das pilhas

Para substituir a pilha do controle remoto proceder da seguinte forma.

- 1º Passo Remover a tampa do compartimento da pilha do controle remoto pressionando a trava com o polegar e puxando-o para fora.
- 2º Passo Inserir duas pilhas do tipo (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento (+) para cima.
- 3º Passo Recolocar a tampa no lugar, empurrar o suporte cuidadosamente até ficar bem travado na posição original.



IMPORTANTE

- •O controle remoto atua sobre um sensor localizado na parte frontal do aparelho e tem um alcance de 5 metros. Deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30°, para a esquerda ou direita, das laterais do aparelho.
- Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto
- Não apontar luzes brilhantes para o sensor do controle remoto situado na parte dianteira do aparelho.
- Manter a pilha fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.
- Não manusear a pilha com objetos metálicos.
- Não misturar pilhas de marcas diferentes ou pilhas gastas com pilhas novas.
- Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- •Ao utilizar o controle remoto, não se devem pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório no curto prazo.



MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Para que se possa extrair o máximo de qualidade tanto no áudio quanto no vídeo, é necessário preparar o aparelho adequadamente.

Conexões Caixas Acústicas

Cada caixa acústica possui um conector independente e o mesmo tem que ser encaixado no painel traseiro do aparelho.




SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO

Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo.

Conector Vermelho e branco: transmite sinais de áudio estéreo (R/L).

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um TELEVISOR.



Deve-se coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas. Cabo **Áudio e Vídeo** não acompanha o produto.

IMPORTANTE:


• Conexões equivocadas podem danificar permanentemente o aparelho.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo coaxial.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL com um amplificador. Neste caso o áudio será amplificado pelo amplificador de potência.

1 Efetuar a conexão **coaxial digital** entre o aparelho e o decodificador com a respectiva entrada **coaxial digital**.



MODOS DE OPERAÇÃO

Este aparelho possui vários modos de operação. Para conhecê-las, ler as instruções a seguir.

ENTRADA AUXILIAR (PC/AUX IN)

Este modelo pode ser utilizado como amplificador de potência para executar programas de rádios-portáteis, aparelhos de televisão, MP3 Players e similares.

Observar os seguintes passos para conectar estes aparelhos a outros:

mostre LINE IN.

Pressionar o botão SOURCE até que o display 2 Conectar o outro aparelho à entrada PC/AUX IN no painel frontal.

IMPORTANTE:

Todas as operações de reprodução estarão disponíveis somente no aparelho externo. Apenas o ajuste de volume poderá ser feito no aparelho BRITÂNIA.

MODO RÁDIO

Este aparelho permite sintonizar estações de rádio FM estéreo. Seguir as instruções abaixo para a correta utilização dele:

IMPORTANTE

- •O circuito demodulador de frequências desses aparelhos é projetado para sintonizar estações de rádio cujo sinal é transmitido por geradoras brasileiras. A utilização de um desses aparelhos em outro país poderá causar recepção pobre ou até mesmo nula.
- [RADIO].
- 1 Pressionar SOURCE para habilitar o modo 3 Pressionar o botão AUTO para fazer uma busca automática por estações.
- 2 Pressionar as teclas SEARCH +/- para sintonizar uma estação manualmente.
- 4 Para alternar entre as estações armazenadas na memória, pressionar os botões RADIO +/-.

- 5 Para armazenar uma estação, selecione com auxilio dos botões SEARCH +/- e em seguida pressione por 2 segundos o botão
- correspondente no teclado numérico para salvar a estacão.
- **6** Para alternar para outro modo de operação, pressione o botão **STOP** e depois **SOURCE**.

Modo de reprodução

Reprodução de disco

IMPORTANTE: Você pode reproduzir os CDs/DVDs de áudio e os seguintes discos e arquivos.

- CD-R/DVD-R: CDs/DVDs graváveis.
- CD-RW/DVD-RW: CDs/DVDs regraváveis.
- MP3: contendo arquivos do tipo MP3.
- WMA: contendo arquivos do tipo WMA.
- Pressionar o botão SOURCE para acessar o modo DVD.
- 2 Pressionar a tampa do compartimento de discos para abrir.
- **3** Insira um disco com a face de leitura virado para baixo e feche a gaveta de discos.
- 4 O disco começará a reproduzir automaticamente, caso não inicie pressione o botão PLAY/PAUSE.
- 5 Para pausar a reprodução pressionar o botão PLAY/PAUSE. Pressionar novamente para retomar a reprodução.
- **6** Para mudar de faixa pressionar os botões

- | < </>> |. Manter pressionado para avançar a um ponto específico.
- 7 Pressionar o botão STOP para finalizar a reprodução.

Reprodução de dispositivo USB.

IMPORTANTE:

- Verificar se o dispositivo possui arquivos compatíveis.
- A BRITÂNIA não se responsabiliza por perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- Pressionar o botão SOURCE para acessar o modo DVD.
- 2 Insira o dispositivo na entrada USB.
 - Pressionar o botão USB para alternar do modo DISCO para USB.

IMPORTANTE:

 Antes de remover o dispositivo USB, desligar o aparelho.

Repetir a reprodução.

1 Durante a reprodução, pressionar REPEAT várias

vezes para selecionar umas das opções de repeticão.

Esta opção funciona com auxílio do televisor.

IMPORTANTE

- Para facilitar a execução de arquivos de ÁUDIO sem precisar conectar a um televisor, O aparelho organiza automaticamente todos os arquivos contidos no dispositivo em uma única lista.
- Se o usuário gravar arquivos na raiz do DISPOSITIVO ou CD será necessário que o primeiro seja de áudio
 (Mp3), caso contrário a reproducão ficará comprometida.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE FOTO / ÁUDIO / VÍDEO

Ao reproduzir um disco os arquivos serão dispostos na tela do televisor de maneira organizada através de um navegador (browser), conforme ilustração abaixo. Utilizar as teclas de navegação para selecionar uma pasta, acessá-la e executar o arquivo deseiado.

IMPORTANTE

- Este modo de reprodução funciona apenas com o aparelho conectado a um televisor.
- Para exibir o conteúdo em modo de pastas pressionar o botão PROG do controle remoto.



1 LISTA DE PASTAS E ARQUIVOS.
2 ARQUIVO ATUAL / QUANTIDADE DE 5 STATUS DE REPRODUÇÃO.
ARQUIVOS 6 EQUALIZADOR GRÁFICO.
3 TEMPO DECORRIDO DA MÚSICA. 7 MINIATURA DA IMAGEM.

IMPORTANTE

- Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido a diferentes formatos de gravação ou ao estado do disco.
- Caso haja arquivos em formatos não compatíveis, esses não serão exibidos.
- O número total de arquivos e pastas gravados no disco deve ser inferior a 999.
- O nome do arquivo (música, foto ou vídeo) será exibido com no máximo 10 caracteres, incluindo espaços.

Recursos para visualização de arquivos JPEG

Durante a reprodução de arquivos de imagem em formato JPEG, estarão disponíveis os recursos de visualização descritos abaixo:

APRESENTAÇÃO DE SLIDES: Selecionar a foto e aguardar cerca de 5 segundos para que a unidade exiba a imagem seguinte, em ordem alfabética.

ROTACIONANDO AS FOTOS: Com a foto exposta na tela, pressionar os botões de navegação para ESQUERDA ou DIREITA para girar as fotos em sentido horário ou anti-horário.




• Pressionar MENU para retornar ao menu original.


CD RIPPING

O modelo contido neste manual possue uma função chamada CD RIPPING que permite extrair músicas de um CD de áudio.

- 1 Inserir um CD de áudio com músicas gravadas no formato CD-DA.
- 2 Inserir um dispositivo USB na entrada USB do aparelho e pressionar a tecla MENU/RIP. A tela do televisor exibirá a interface mostrada a seguir.



- 1 VELOCIDADE permite ajustar a velocidade de conversão
- Normal: com áudio durante a conversão
- · Rápida: sem áudio durante a conversão
- 2 TAXA permite ajustar a taxa de transferência de bits 128/160/192/256/320 kbps
- 3 CRIAR ID3? cria uma lista de reprodução após a conversão
- 4 SAÍDA indica se a saída USB está habilitada
- 5 mostra total de faixas selecionadas
- 6 mostra tempo total das músicas selecionadas
- mostra tempo totar das masicas serceionadas
- **7 -** permite a seleção independente das faixas musicais
- 8 lista de faixas disponíveis para a conversão
- 9 tempo de cada faixa
- 10 INICIAR Inicia a conversão
- 11 SAIR sai do menu de conversão
- 12 TODAS seleciona todas as faixas do disco
- 13 NENHUMA desfazer a seleção das faixas do disco
- 3 Após configurar da forma desejada e selecionar as faixas que serão convertidas clicar no botão INICIAR.
- 4 Após clicar no botão **INICIAR** um menu aparecerá informando o percentual da conversão já completado. No término da conversão o menu principal será mostrado, esperando por nova conversão.



- **14 FAIXA ATUAL -** progresso da conversão em relação a faixa atual.
- **15 TOTAL -** progresso da conversão em relação ao total de faixas selecionadas
- 16 CANCELAR cancela a conversão
- 17 indica qual faixa está sendo convertida
- 18 nome da faixa selecionada
- 19 percentual convertido

5 Selecionar o botão SAIR na tela e pressionar ENTER ou pressionar o botão MENU / RIP no controle remoto para sair do menu de conversão.



6 Ao iniciar a reprodução do disco, pressionar o botão STOP e em seguida o botão USB / DISC no controle remoto para acessar o conteúdo do dispositivo USB.

IMPORTANTE

- Ao pressionar o botão INICIAR, é normal que o processo de ripagem demore um pouco para iniciar.
 Isto não é defeito.
- •Se a musica selecionada já estiver sido ripada neste dispositivo USB, uma mensagem de substituição de arquivo será exibida conforme abaixo.



AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

A próxima seção objetiva familiarizar o usuário com todas as páginas de configurações disponíveis no Setup do aparelho.

Seguir as instruções abaixo:

- Pressionar a tecla **SETUP** para que a tela exiba a página de configuração.
- Pressionar novamente a tecla SETUP para sair da página de configuração.
- Pressionar as teclas de direção para selecionar a função desejada e ENTER para confirmar a escolha.

CONFIGURAÇÃO GERAL - SYSTEM SETUP

Permite ajustar as configurações de forma geral.





FORMATO DA TV (Tv Type): alterna entre os formatos de tela 4:3 TELA CHEIA, 4:3 ORIGINAL e 16:9 WIDE.

- 4:3 TELA CHEIA: possibilita eliminar as tarjas negras que aparecem num televisor, entretanto, as partes laterais serão cortadas.
- 4:3 ORIGINAL: possibilita visualizar um filme gravado no formato 16:9, em sua totalidade, sem perdas de partes das imagens. Porém, as tarjas negras, inferior e superior aparecerão no televisor.
- •16:9:WIDE: opção usada para aparelho de TV de tela larga (Wide Screen). Neste modo, a tela ficará totalmente preenchida e a imagem não será afetada. negras, inferior e superior, que

aparecem num televisor 4:3, quando o disco de DVD estiver gravado no formato 16:9. Entretanto, as partes laterais serão cortadas.

MARCA DE ÂNGULO: exibe marca ângulo quando reproduzir DVD com imagens multiangulares, podendo observar determinadas cenas de vários modos.

- IDIOMA OSD (OSD Language): alterna entre os idiomas disponíveis para a exibição do SETUP.
- CLOSED CAPTIONS: é uma legenda completa de filme ou um programa de TV. A maioria dos DVDs traz este recurso. Ele foi desenvolvido para deficientes auditivos.
- PROTEÇÃO DE TELA: se o aparelho permanecer ligado sem atividade, uma imagem móvel aparecerá na tela. Se dentro de 20 minutos o aparelho continuar sem atividade, ele entrará em modo STAND-BY.
 - ÚLTIMA MEMÓRIA: o aparelho irá memorizar o tempo transcorrido entre o início da operação e o momento em que o aparelho estiver no modo STAND-BY.

CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO - AUDIO SETUP

Permite ajustar as opções de áudio.

02

06



CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO: é possível configurar o formato da saída do som, nesta opção configurase a saída de áudio analógico para MONO ou ESTÉREO.

Es/Di: escolher este modo para aparelhos de possuam entrada MONO ou quando desejar reproduzir apenas um canal do disco.

Estéreo: escolher este modo para reproduzir o áudio em modo estéreo. Neste caso, ambos os canais de áudio estarão com sons independentes.

02 AJUSTE DIGITAL:

03

- Desligado: nenhuma saída de sinal digital (coaxial está desligada), somente saída analógica.
 Utilizar essa opção quando não estiver utilizando amplificadores de áudio digital.
- Modo 5.1ch: saída do sinal digital no formato original gravado no disco. Usar essa opção quando utilizar a saída de áudio digital conectada a um decodificador externo com saída 5.1 canais.
- Modo 2.0ch: saída de áudio digital ligada. O áudio digital será enviado na forma PCM estéreo.
 Utilizar quando o decodificador digital for 2 canais.
- HDCD (HDCD): é um CD-Áudio sem compressão onde a taxa de amostragem (sampling) utilizada possui 4 bits a mais (20 ao invés de 16). Este tipo de disco pode ser reproduzido normalmente em CD players comuns; quando reproduzidos em players equipados com decodificadores HDCD os 4 bits adicionais são utilizados, acarretando uma significativa melhora na qualidade final do som. HDCD players incorporam um filtro digital de alta precisão que melhora inclusive o som reproduzido de CDs e

CONFIGURAÇÃO DOLBY DIGITAL - DIGITAL OUTPUT

Esta opção permite efetuar mais ajustes na saída de áudio.



- **DUAL MONO:** ajusta o modo de saída mono direito (R) e esquerdo (L). Há quatro modos nessa opção: STEREO, Esquerda (MONO L), Direita (MONO R) e Mix Es\Di (MIX MONO).
- VOL. CONSTANTE: Quando "LINE OUT" estiver selecionado, escolher este ajuste para endireitar a taxa da linha de saída e obter diferentes efeitos. Se ajustado para FULL, o valor de pico do sinal de áudio será mínimo. Se ajustado para OFF, será máximo.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO - VÍDEO SETUP

Permite ajustar as opções de vídeo.



- AJUSTE DE COR: as configurações de cor incluem, respectivamente, Nitidez, Brilho, Contraste, Gama, Tonalidade, Saturação, Atraso de luma. Esta opção permite ajustar diferentes configurações de cor, conforme a preferência do usuário.
- COR DA FONTE: alterna a cor da legenda.
- OR DE FUNDO: alterna a cor do fundo d a legenda.

CONFIGURAÇÃO DE PREFERÊNCIA - PREFERENCE PAGE

Para acessar esta função o aparelho deve estar sem disco no compartimento.



- TIPO DE TV: Ajusta o tipo de modulação do sinal de vídeo.
- PBC: habilita menu de discos VCD.
- 63 ÁUDIO: alterna entre os idiomas (audio) para início dos discos (opção deve estar disponível no disco).
- LEGENDA: alterna entre as legendas (audio) para início dos discos (deve estar disponível no disco).
- MENU DO DISCO: alterna entre os idiomas de exibição do menu dos discos (opção deve estar disponível no disco).
- CENSURA: permite controlar o conteúdo que será exibido pelo.
- SENHA: altera a censura do aparelho.
 - Modo Senha: Selecionar LIGADO para ativar a proteção com senha e DESLIGADO para desativá-la. Obs.: Para desligar a proteção com a senha, é necessário utilizar a senha atual (136900).
 - Alterar Senha: Para alterar a senha original, utilizar esta opção. Caso a senha escolhida seja esquecida, utilizar a senha original 136900.
 - CONFIGURAÇÃO PADRÃO: reinicializa o DVD com a configuração inicial de fábrica.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

NÃO LIGA.

A tomada está com problemas. A tomada pode não estar funcionando; testar a tomada com outro aparelho.

Cordão elétrico e plugue desligado. Conectar o cordão elétrico ao aparelho e na tomada elétrica

SEM SOM.

Fones de ouvido conectado. Desconectar os fones de ouvido do aparelho.

Volume muito baixo. Aumentar o volume até um nível agradável.

Alto-falantes conectados de maneira equivocada. Verificar se as cores dos conectores atrás da unidade estão em concordância com as dos cabo.

NÃO SINTONIZA AM, FM, FM ESTÉREO.

Local de recepção fraca. Trocar o rádio de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de rádio, tanto AM como FM.

Interferência com outros aparelhos eletrônicos. Algumas vezes aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos.

NÃO REPRODUZ/FALHA NA LEITURA DO CD/DVD.

CD na posição invertida. Colocar o disco com a face de leitura para baixo.

Disco sujo, danificado ou incompatível.

Má qualidade de gravação do CD/DVD Configurações inadequadas do gravador . Configurar adequadamente o gravador antes da gravação do CD/DVD.

NÃO LÊ DISPOSITIVO USB

O dispositivo USB/ cartão de memória não contêm arquivos ou não são compatíveis. O aparelho só irá reproduzir arquivos em formato MP3.

Memória excessivamente fragmentada. Formatar o dispositivo USB/cartão de memória, inserir os arquivos compatíveis e tentar novamente.

CD em reprodução. pressione a tecla STOP e após a tecla USB no painel frontal ou controle remoto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• ÁUDIO:

-Potência Máxima (RMS): 50 W

-Alto-Falante: 4 polegadas 8 OHMS

-Faixa de resposta: 20Hz a 20Khz +/- 2dB

VIDEO:

-Sistema de cor: PAL-M / NTSC

-Formatos de tela: 16:9 e 4:3

-Decodificador de vídeo: 108MHz | 12bits

• LEITOR:

-Relação sinal Ruído: 80dB [1KHz]

-Diâmetro de discos compatíveis: 80mm e 120mm

-Formatos de mídia reproduzidos:

DVD | DVD-R/RW | DVD+R/RW | VCD | SVCD | CD | CD-R/RW | MP3 | JPEG

RÁDIO:

-Faixa FM: 87.5MHz - 108MHz

-Antena FM: externa tipo FIO

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a BRITÂNIA reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.





www.britania.com.br/FaleConosco.aspx